

De feiten over



Docking stations

Toepassing

Dankzij het docking station is het niet langer nodig om iedere pomp apart met een snoer op de netspanning aan te sluiten. Het docking station zit op het netstroom en de pompen kunnen simpelweg in het station geklikt worden. De pompen worden op deze manier automatisch opgeladen. Zodra een pomp losgekoppeld wordt, schakelt de pomp over op de accu.

Productinformatie

Er zijn verschillende configuraties met het docking station mogelijk, namelijk voor 2 t/m 8 pompen.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9695408	ARCOMED UNIQUE MOVE 5408	1 st.	1 x 1 st.
9695412-1	ARCOMED UNIQUE DOC 2 PLACE 5412	1 st.	1 x 1 st.
9695413-1	ARCOMED UNIQUE DOC 3 PLACE 5413	1 st.	1 x 1 st.
9695414	ARCOMED UNIQUE DOC 4 PLACE 5414	1 st.	1 x 1 st.
9695418	ARCOMED UNIQUE DOC 8 PLACE 5418	1 st.	1 x 1 st.